

报告厅使用说明

三步开启报告厅

step1
开总电



step2
开电源




step3
开LED



step1

打开配电箱，将所有开关打开




都向上为开

step2


打开设备柜，将4个配电器打开



右侧（管话筒）




左侧（管音箱）



按它

step3

打开LED屏幕




四步关闭报告厅


step1
关电源



右侧（管话筒）



左侧（管音箱）



按它

step2

关调控台

1.点台上HOME按键
2.点屏幕Shut Down
3.根据提示点Yes




step3

关LED



step4

关总电




调音台使用说明

调音台有默认程序，无需旋转台上旋钮
如因操作旋钮造成设备无法正常使用，
后果自负。


1. 话筒音量

1. 按红框里的按键，
黄灯亮起后可操作话筒音量
2. 根据话筒编号对应控制



2. 音频音量

1. 按红框里的按键，
蓝灯亮起后可操作音频音量




3. 音频接口

2. 部分电脑可以用HDMI传输音频
控制音量按钮如下：




1. 将音频线接到播放设备上
音频线口为3.5mm。
不要把线的另一头从调音台上拔下来！



LED屏幕使用说明

1.LED中控

- 1.可通过红框内3个按键切换信号
- 2.默认HDMI3为外接设备信号



设备常见问题解决方案

1.屏幕无画面

- 确认HDMI线正常连接
- 切换中控台上信号源按钮
- 重启LED屏幕

2.音频无声音

- 检查电脑的音频输出是否正常
- 检查调控台是否切换至蓝色按钮下的操作面
- 重启调音台

3.话筒无声音

- 检查话筒是否开启或静音
- 检查调控台是否切换至黄色按钮下的操作面
- 重启调音台

注意事项：

- 1.使用话筒请提前一天到米兰楼102办公室领用
- 2.如需外接调音设备/布置会场等请提前告知
- 3.请勿随意遮盖含学院标识的装饰物
- 4.请爱护使用报告厅设施，活动结束后需将场地恢复原样并联系管理员检查

其他问题请联系管理员
王老师：18392441451